

UWAGI :

- a) Płyty docinane i międzykrokwiove uszczelnic pianą montażową
- b) Płyty podkrokwiove przykręcać do krokwi wkrętami samowiercącymi

LEGENDA:

- 1. Pokrycie dachu - dachówka lub blacha
- 2. Łata
- 3. Kontrłata
- 4. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna
- 5. Krokiew drewniana
- 6. Docieplenie murłaty- płyta termPIR gr. 50mm/120 mm
- 7. Termoizolacja podkrokwiova - płyta termPIR AL gr. 180 mm
- 8. Taśma uszczelniająca aluminiowa
- 9. Wieszak mocujący sufit
- 10. Profil konstrukcyjny
- 11. Paroizolacja - folia PE
- 12. Płyta gipsowo kartonowa
- 13. Ocieplenie ścian- płyta termPIR WS gr. 120 mm
- 14. Murłata

